


**Схема и детали сборки пилы модели «Корвет 8-28»**  
Схема сборки «Корвет 8-28»



**Детали сборки «Корвет 8-28»**

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
1	158483	Опора боковая	63	158537	Подшипник	125	158595	Ручка фиксирующая
2		Винт	64	158538	Корпус подшипника	126	158596	Блок
3	158484	Основание	65	158539	Кольцо стопорное	127	158597	Шпилька
4	158485	Ножка резиновая	66	158540	Шестерня	128		Болт
5	158486	Винт	67	158541	Кольцо стопорное	129	158598	Скоба шнура
6	158487	Шкала	68	158542	Подшипник	130	158599	Шкала
7	158488	Шайба	69	158543	Штифт	131	158600	Планка защитная
8	158489	Гайка	70	158544	Блок	132	158601	Планка защитная
9	158490	Шарик	71	158545	Пружина	133	158602	Пластина кожуха
10	158491	Пружина	72	158546	Блок		158603	
11	158492	Винт	73	158547	Ограждение	135	158604	Гайка
12		Винт	74	158548	Винт	136	158605	Пластина кожуха
13	158493	Опора задняя	75	158549	Кожух	137	158606	Винт
14	158494	Диск	76		Шайба	138	158607	Винт
15	158495	Упор	77	158550	Блокировка шпинделя	139	158608	Винт
16	158496	Ручка фиксирующая	78	158551	Ручка блокировки	140	158609	Стол рабочий
17		Шайба	79	158552	Винт	141		Указатель
18		Винт	80	158553	Скоба	142		Шайба
19	158497	Ручка фиксирующая	81	158554	Винт	143	158610	Ось
20		Винт	82	158555	Патрубок	144	158611	Скоба
21	158498	Кожух нижний	83	158556	Винт	145	158612	Зажим
22	158499	Скоба	84	158557	Втулка	146	158613	Кольцо
23		Гайка	85	158558	Винт	147		Винт
24	158500	Стол рабочий	86	158559	Пружина	148	158614	Планка упора
25	158501	Ось	87	158560	Пружина	149	158615	Планка
26	158502	Накладка к прорези	88	158561	Подшипник	150	158616	Направляющая
27	158503	Патрубок	89	158562	Блокировка шпинделя	151		Толкатель
28	158504	Кожух защитный	90	158563	Кнопка блокировки	152	158617	Ось
29	158505	Ось	91	158564	Диффузор	153		Винт
30	158506	Скоба	92	158565	Ротор	154	158618	Винт
31		Болт	93	158566	Подшипник	155	158619	Пружина
32	158507	Винт	94		Винт	156	158620	Заглушка
33	158508	Болт	95	158567	Статор	157	158621	Планка
34	158509	Ось	96	158568	Корпус двигателя	158	158622	Винт
35	158510	Винт	97	158569	Крышка щеткодержателя	159	158623	Транспортер
36	158511	Винт	98	158570	Щетки	160	158624	Винт
37	158512	Гайка	99	158571	Щеткодержатель	161	158625	Ручка фиксирующая
38	158513	Шайба	100		Наклейка	162	158626	Направляющая
39	158514	Винт		158572		163	158627	Винт
40	158515	Скоба	102	158573	Винт	164	158628	Планка направляющая
41	158516	Винт	103	158574	Винт	165		Наклейка
42	158517	Гайка	104	158575	Полуручка нижняя	166	158629	Пластина кожуха
43	158518	Указатель	105	158576	Пускатель	167	158630	Крышка кожуха
44	158519	Винт	106	158577	Конденсатор	168	158631	Пружина
45		Шайба	107	158578	Индуктивность	169	158632	Винт
46	158520	Ручка фиксирующая	108	158579	Полуручка верхняя	170	158633	Указатель
47	158521	Скоба	109	158580	Втулка кабеля	171	158634	Упор подвижный
48	158522	Штифт	110	158581	Шнур сетевой	172	158635	Винт
49	158523	Кольцо	111	158582	Тяга	173		Гайка
50	158524	Ручка	112		Винт	174		Ключ
51	158525	Пружина	113	158583	Пластина кожуха	175		Винт
52	158526	Ось	114	158584	Кожух защитный	176		Шайба
53	158527	Ключ	115	158585	Винт	177		Шайба
54	158528	Болт крепления диска	116	158586	Винт	178	158636	Ручка фиксирующая
55	158529	Фланец внешний	117	158587	Пружина	179	158637	Струбцина
56	158530	Кольцо переходное	118	158588	Пластина кожуха	180	158638	Упор параллельный
57	158531	Диск	119	158589	Винт	181	158639	Кожух защитный верхний
58	158532	Фланец внутренний	120	158590	Пластина	182	158640	Транспортер в сборе
59	158533	Винт	121	158591	Скоба	183	158641	Кожух защитный нижний
60	158534	Крышка подшипника	122	158592	Шайба	184	158642	Фиксатор в сборе
61	158535	Шпиндель	123	158593	Ось			
62	158536	Шпонка	124	158594	Шпилька			