

Фонарь аккумуляторный **ФА-12-18У** (Арт. 50030)

Детали сборки

* Позиция по схеме сборки.

№*	Наименование	Артикул	Количество
1	Кожух	213000	1
2	Стекло	213001	1
3	Отражатель	213002	1
4	Винт ST2.5X8	213003	4
5	Плата со светодиодами	213004	1
6	Кожух отражателя	213005	1
7	Логотип	213006	1
8	Левый полукорпус	213007	1
9	Накладка корпусная	213008	1
10	Электронный блок выключателя	213009	1
11	Провод-анод выключателя	213010	1
12	Провод-катод выключателя	213011	1
13	Контактор	211129	1
14	Ремень	211141	1
15	Выключатель	213014	1
16	Пружина	213015	1
17	Винт ST3X14	213016	6
18	Кнопка выключателя	213017	1
19	Правый корпус	213018	1
20	Шарик	213019	2
21	Пластина	213020	1
22	Винт с шайбой ST3X10	213021	1